



らくらく! かんたん設定ガイド

11n/g/b対応 高速300Mbps 無線LAN USBアダプタ

GW-US300MiniS

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: GW-US300MiniS(Mac)_QIG-A_V1

はじめに

- ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- ✓ らくらく!かんたん設定ガイド for Mac (本紙)
- □ らくらく! かんたん設定ガイド for Windows
- □ GW-US300MiniS (本製品) □ 安全に関する説明書 / 保証書
- □ CD-ROM □USB 延長ケーブル

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- 別途ご用意ください。
- □ 利用可能な CD/DVD ドライブと USB ポートがあるパソコン
- ※Mac OS 10.3は、10.3.9ヘアップグレードしてください。
 ※Mac OS Xのクラシック環境では、ご利用いただけません。
- 最新の情報は弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp)をご参照ください。

STEP

ドライバ&ユーティリティのインストール

本製品を使うために次の手順で設定してください。



ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、 本製品をパソコンに取り付けないでください。

- ※作業をはじめる前にご使用中のアブリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※管理者権限を持つユーザーにてログオンしてください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時 的にアンインストールしてください。詳細はセキュリティソフトウェアの取扱説 明書を参照してください。
- パソコンの CD/DVD-ROM ドライブに付属 CD-ROM を挿入します。
- 2 CD/DVD-ROMドライブの中の「Mac」フォルダを開きます。
 「GW-US300MiniS.dmg |をダブルクリックします。

▼ デスクトップに[RTUSB_PCI_Installer]がマウントされます。

- 3 「RTUSB PCI Installer」をダブルクリックしてフォルダを開きます。
- ■Mac OS X 10.3 をご使用のときは 「USBWireless-10.3」フォルダを開き、 「USBWireless-Panther.pkg」をダブル
 - 「USBWireless-Panther.pkg」をダブル クリックしてください。 ■ Mac OS X 10.4 をご使用のときは
 - 「USBWireless-10.4]フォルダを開き、 「USBWireless-Tiger.pkg」をダブル クリックしてください。
 - ■Mac OS X 10.5/10.6 をご使用のときは「USBWireless-10.5」フォルダを開き、

「USBWireless-Leopard.pkg」をダブル クリックしてください。

セットアップユーティリティーが起動します。

※ここではMac OS X 10.6用の画面で説明します。

[続ける]をクリックします。



インストール先を選択し、 [続ける]をクリックします。



ウ [インストール] をクリックします。



※「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、管理者権限を持つ名前とパスワードを入力します。



※「再起動が必要になります」の画面が表示されたときは、「インストールを続ける」をクリックします。



❷ [再起動]をクリックします。

パソコンが再起動されます。



STEP 2

無線LANを調べる

現在ご利用の無線 LAN の設定を確認してください。

暗号化の設定をするには、接続先の無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容を確かめて以下の表を埋めてください。 無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容を確かめる方法は、お使いの機器のマニュアルを参照してください。

	名称	無線ブロードバンドルータ (または無線アクセスポイント)に設定している内容
(1)	SSID(ネットワーク名)	
(0)	暗号化丰一*	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。



無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。 また、情報漏えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウィルス配布やDoS攻撃の 踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れが あります。お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

本製品の取り付け~暗号化設定



- 設定のために本製品を接続したら、設定が完了するまで、 本製品をパソコンから取り外さないでください。
- ・本製品はUSBハブには対応しておりません。
- 本製品を、起動しているパソコン本体のUSBポートに接続します。 自動的に「USBWirelessUtility」が起動します。

USBWirelessUtility が表示されないときは、「アプリ ケーション」フォルダを開き、「USBWirelessUtility」 をダブルクリックします。

USBWirelessUtility が起動したら、 「サイトサーベイ」をクリックします。


「サイトサーベイ」画面下の[検索]をクリックしま



- ■Mac OS X 10.4/10.3 をご使用のときは 「アップルメニュー」→「システム環境設定」→「ネットワーク」をクリッ クします。
 - ■Mac OS X 10.5/10.6をご使用のときは 3 へ進みます。
- 「新しいネットワークインターフェイスが検出されました。」(または「新 しいポートが検出されました」)と画面が表示されます。[ネットワーク 環境設定 ...] (または [OK]) をクリックします。


「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、管理者のアカウントの名前とパ スワードを入力します。

- 「ネットワーク」画面が表示されます。[適用](または[今すぐ適用]) をクリックします。
- 自動的に「サイトサーベイ」画面が表示 され、周辺の無線ネットワークを検索し て、リストに表示されます。



表の(イ)と同じ名前が表示されないときは・・・・

- ●[検索]をクリックします。
- ●SSIDが隠ぺいされている可能性があります。 アクセスポイントの無線LANの設定内容を確認後、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」「「困った その4」を参照して設定してください。
- リストから、 2 で作成した表の(イ) と同じネットワーク名 (SSID) をクリック し、[プロファイルを追加]をクリック します。



- [認証とセキュリティ]をクリックし、 (2) で作成した表の(ロ) の内容に従って、設定し[OK]をクリックします。
 - ●WPAプレシェアードキーに入力する 場合
 - ·「WPA プレシェアードキー」に表 (ロ)の設定内容を半角で入力しま




●Key#1に入力する場合

- ・「Key#1」の文字数が 10 または 26 文字のときは『16進数』を選びま
- ・「Key#1」の文字数が 5 または 13 文字のときは『ASCII』を選びます。
- ●どちらも入力できない場合

次に進みます。

※認証方式をシェアード(共有)にする必要があるときは、手動で「認証タイ プ」を「シェアード」に変更してください。





ユーティリティを最小化します。 以上で設定は完了です。

緑色のマークが表示されない/ステータスが "Disconnected!!" ときは・・・・

●「サイトサーベイ」画面の「検索」をクリックして、もう一度 2 から行ってください。


設定を保存する場合は、「サイトサーベイ」画面で[プロファイルを追加]をク リックします。

設定方法の詳細は、付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアル 「ユーティ リティを使う」-「プロファイルの追加」を参照してください。



接続の確認

- WEBブラウザを起動します。
- アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キー を押します。
- ホームページが表示されることを確認してください。





に間違いがないか再度確認してください。

- · Mac OS の起動を確認した後に本製品を USB ポートに接続してお使いく
- · Mac OS 起動前や再起動時には本製品を接続しないでください。 本製品が正しく使えないことがあります。

XLink Kaiソフトウェアについて

XLink Kai をインストールする前に、「らくらく! かんたん設定ガ イド」にしたがって本製品のソフトウェアをインストールしてくだ さい。

XLink Kai については、以下のホームページからソフトウェアをダ ウンロードしてインストールしてください。

> ホームページアドレス http://xlink.planex.co.jp/

ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属 CD-ROM 内のユー ザーズ・マニュアルをご覧ください。

- パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。
- 「index_mac.html」をダブルクリックします。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●Mac、Macロゴ、Macintosh、Mac OS、Appleは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ●ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。